

Процедура чистки и дезинфекционной обработки педикюрного оборудования

Чистка и дезинфекционная обработка педикюрного оборудования

Ниже приводятся рекомендации по чистке и дезинфекционной обработке педикюрного оборудования различных типов, включая циркулярные ванны (вирлпулы), ванны с подачей воздушной струи (air-jetted), беструбные (pipe-less) ванны, а также все другие ванны, раковины, тазы и резервуары. Во всех перечисленных ниже ситуациях мы рекомендуем использование жидкого дезинфицирующего раствора (зарегистрированного для использования в лечебных заведениях EPA*), на этикетке которого указано использование бактерицидного, противовирусного и антигрибкового средства. Не забывайте записывать время проведения каждой чистки в журнале регистрации чистки педикюрного оборудования вашего салона.

Циркулярные ванны (вирлпулы) и ванны для ног с подачей воздушной струи (air-jetted)

После каждого клиента:

1. Слейте всю воду из резервуара.
2. Очистите весь видимый осадок с внутренних стенок резервуара, пользуясь щеткой, мыльным раствором и водой. Пользуйтесь чистой и дезинфицированной щеткой с ручкой. Щетки должны быть вымыты и дезинфицированы после каждого использования.
3. Сполосните резервуар чистой водой.
4. Заполните резервуар чистой водой и добавьте необходимое количество дезинфицирующего раствора EPA (прочитайте указания на этикетке для пропорционального смешивания). Прогоните полученную смесь через систему в течение десяти минут.
5. Слейте воду, сполосните и протрите насухо чистым бумажным полотенцем.

В конце каждого дня:

Удалите фильтр и любые другие съемные части (при необходимости пользуйтесь отверткой), а затем:

1. Прочистите фильтр и все другие съемные части, а также поверхность за ними, щеткой, мыльным раствором и водой, устраняя весь видимый осадок. Верните фильтр и все другие правильно вычищенные части на место.
2. Заполните резервуар теплой водой и щелочным моющим средством (средством, применяемым для жесткой воды) и прогоните полученную смесь через систему в течение пяти-десяти минут (следуйте указаниям изготовителя). При чрезмерном пенообразовании прервите цикл и оставьте смесь в резервуаре на оставшееся время.
3. Слейте мыльный раствор и сполосните резервуар.
4. Заполните резервуар чистой водой и добавьте необходимое количество дезинфицирующего раствора EPA (прочитайте указания на этикетке для пропорционального смешивания). Прогоните полученную смесь через систему в течение десяти минут.

5. Слейте воду, сполосните и протрите насухо чистым бумажным полотенцем.
6. Оставьте до полного высыхания.

Не менее одного раза в неделю:

1. Не сливайте дезинфицирующий раствор. Выключите систему и оставьте дезинфицирующий раствор на ночь.
2. Утром слейте дезинфицирующий раствор и сполосните резервуар.
3. Заполните резервуар чистой водой и прогоните через всю систему.

Беструбные (pipe-less) ванны для ног

Для систем, оборудованных подножками, лопастями, лопастными соединениями и пропеллерами:

После каждого клиента:

1. Слейте всю воду из резервуара.
2. Удалите лопасти, подножку и другие съемные компоненты в соответствии с инструкциями изготовителя.
3. Тщательно очистите лопасти, подножку и/или другие компоненты, а также поверхность за ними, мыльным раствором и чистой, дезинфицированной щеткой, устраняя весь видимый осадок. Затем верните лопасти, подножку и/или другие компоненты на место.
4. Заполните резервуар чистой водой и добавьте необходимое количество дезинфицирующего раствора EPA (прочитайте указания на этикетке для пропорционального смешивания). Прогоните полученную смесь через систему в течение десяти минут.
5. Слейте воду, сполосните и протрите насухо чистым бумажным полотенцем.

В конце каждого дня:

1. Заполните резервуар теплой водой и щелочным моющим средством (средством, применяемым для жесткой воды) и прогоните полученную смесь через систему в течение пяти-десяти минут (следуйте указаниям изготовителя). При чрезмерном пенообразовании прервите цикл и оставьте смесь в резервуаре на оставшееся время.
2. Слейте мыльный раствор и сполосните резервуар.
3. Заполните резервуар чистой водой и добавьте необходимое количество дезинфицирующего раствора EPA (прочитайте указания на этикетке для пропорционального смешивания). Прогоните полученную смесь через оборудование в течение десяти минут.
4. Слейте воду, сполосните и протрите насухо чистым бумажным полотенцем.

Не менее одного раза в неделю:

1. Не сливайте дезинфицирующий раствор. Выключите систему и оставьте дезинфицирующий раствор на ночь.

* EPA – Управление по охране окружающей среды

- Утром слейте дезинфицирующий раствор и сполосните резервуар.

Резервуары или ванны без циркуляции

Сюда входят любые ванны, раковины и тазы (все виды незлектрического оборудования) для ног клиента во время педикюра.

После каждого клиента:

- Слейте всю воду из резервуара или ванны.
- Очистите весь видимый осадок с внутренних стенок резервуара или ванны, пользуясь щеткой, мыльным раствором и водой.
- Сполосните резервуар чистой водой.
- Заполните резервуар чистой водой и добавьте необходимое количество дезинфицирующего раствора EPA (прочитайте указания на этикетке для пропорционального смешивания). Оставьте полученную смесь в резервуаре на десять минут.
- Слейте воду, сполосните и протрите насухо чистым бумажным полотенцем.

В конце каждого дня:

- Слейте всю воду из резервуара или ванны.
- Очистите весь видимый осадок с внутренних стенок резервуара или ванны, пользуясь щеткой, мыльным раствором и водой.
- Заполните резервуар чистой водой и добавьте необходимое количество дезинфицирующего раствора EPA (прочитайте указания на этикетке для пропорционального смешивания). Оставьте полученную смесь в резервуаре на десять минут.
- Слейте воду, сполосните и протрите насухо чистым бумажным полотенцем.

Дополнительная информация о дезинфицирующих и моющих средствах

- A. Дезинфицирующий раствор, зарегистрированный EPA, используемый в салоне:
- Этикетка должна содержать слова «бактерицидный, антигрибковый и противовирусный» (“bactericidal, fungicidal and virucidal”) и «лечебное заведение» (“hospital”).
 - Смешивание, использование, хранение и удаление должно производиться в соответствии с инструкциями изготовителя, указанными на этикетке. *Федеральный закон запрещает использование дезинфицирующего раствора EPA не по инструкции.
 - Раствор должен смешиваться заново каждый день и заменяться свежим при видимом загрязнении.
 - Раствор не эффективен, если не соблюдается правильная процедура чистки оборудования до его применения.
 - Раствор должен полностью покрывать все поверхности в течение десяти минут, после того, как был удален весь видимый осадок. Полное покрытие означает, что вся поверхность предмета должна полностью находиться в растворе. Примечание: если на этикетке изготовителя

раствора указано другое время для замачивания, то вы всегда должны следовать инструкциям на этикетке.

- vi. Аэрозольные дезинфицирующие средства предназначены только для очищения поверхностей и не пригодны для дезинфицирования инструментов и педикюрного оборудования в салоне.

- B. Зарегистрированные как «один этап» дезинфицирующие и моющие средства EPA, применяемые в лечебных учреждениях, могут применяться для дезинфекции педикюрного оборудования, если:
- Они зарегистрированы EPA для применения в лечебных учреждениях, обладают бактерицидными, антигрибковыми и противовирусными свойствами и содержат слова «один этап» (“one-step”) на этикетке.
 - Инструменты и оборудование сначала очищаются от значительного количества осадка.
 - Они используются в строгом соответствии с инструкциями изготовителя.
- C. Все бутылки и контейнеры (кроме первоначальной упаковки изготовителя), содержащие дезинфицирующий раствор, должны быть правильно надписаны с указанием содержимого, процента раствора (концентрации) и даты смешивания.
- D. Поверхностно активные щелочные моющие средства растворяют осадок от педикюрных продуктов и являются эффективными в жесткой воде. Жесткая вода содержит ионы кальция и магния, которые могут дезактивировать дезинфицирующие средства и способствовать образованию осадочной пленки, которая с трудом удаляется обычными моющими средствами.
- E. Все щетки, используемые для удаления видимого осадка с поверхностей ванн или резервуаров, должны быть правильно очищены и дезинфицированы после каждого использования.
- F. В педикюрном салоне вы должны записывать время каждой процедуры очистки. Ведите журнал, который вы можете показать вашим клиентам. Этот журнал демонстрирует регулярность чистки и дезинфекции педикюрного оборудования, что обеспечивает безопасность клиентов.
- G. Для правильного использования следуйте инструкциям, прилагаемым к педикюрному оборудованию.

Данная информация является новейшим изданием ранее опубликованных процедур чистки педикюрного оборудования INTA – май 2006 г.

procedures - May 2006



401 North Michigan Avenue, Suite 2200

Chicago, Illinois 60611

p: 312.321.5161

ChicagoMidwestBeautyShow.com



Nail Manufacturers Council of the Professional

Beauty Association

15825 N. 71st Street, Suite 100

Scottsdale, AZ 85254-1521